

WWW.VSELEKTRO.EU

Kateřina SVADBÍKOVÁ
Boršice u Blatnice, 687 63
T: +420 728 753 383
E: info@vselektro.eu



Návod k použití Teploměr s externím čidlem -50 - 300°C

Přiloženou kovovou sondu připojte do zdířky na levé straně teploměru. Sejměte víčko ze zadní strany a vložte AA baterii. Teploměr je možné zavěsit, nebo postavit.

Přesunutím přepínače ON/OFF do polohy ON (vlevo) dojde k zapnutí a zobrazení teploty.

Ihned dojde k zobrazení teploty. K měření teploty slouží externí sonda – její hrot. Teploměr a černý připojovací konektor sondy nesmí být vystaveny vysokým teplotám.

Stiskem tlačítka UP je možné zablokovat zobrazení teploty - HOLD (až do dalšího stisku).
Stiskem tlačítka C/F lze přepnout zobrazení na stupně Farhainta a zpět na Celsia.

Nastavení Alarmu teploty

- stiskem tl. MENU dojde k zobrazení ----
- stiskem C/F se aktivujete alarm na aktuální teplotu, stiskem UP se tato teplota zvyšuje
- opětovným stiskem C/F je možné alarm aktivovat, nebo deaktivovat

Nastavení minutky - odpočet

- stiskem tl. MENU dojde k zobrazení ----, dalším stiskem 00:00
- stiskem C/F se nastavují hodiny pro odpočet, stiskem UP minuty
- odpočet času běží automaticky po nastavení

Zastavení alarmu se provede stiskem tlačítka MODE

Technické parametry:

- kovová teplotní sonda - hrot (15cm) s kabelem ca. 75cm
- rozsah měření teploty: -50 až +300°C
- přesnost: +/- 1°C (v rozsahu 20-100°C), +/- 2°C (jinde)
- rozlišení: 0,1°C
- teplotní alarm a funkce minutky
- napájení: 1x 1.5V AAA baterie
- rozměry: ca. 75mm x 95mm