

# Návod k použití přístroje **Deramax-Auto** (ultrazvukový plašič kun a hlodavců)

## **Popis přístroje:**

Tento plašič kun a hlodavců je určen k ochraně automobilů, zemědělských strojů, karavanů, obytných automobilů apod. před kunami a hlodavci. Plašič využívá vysoké citlivosti sluchu kun a hlodavců a vysílá pro ně velmi nepříjemné signály v ultrazvukovém pásmu. Škůdci jsou stresováni a chráněný prostor opouští.

## **Uvedení do provozu:**

Odšroubujte 4 ks vrutů na zadní straně plašice a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje připojte 9 V baterii a baterii vložte do přístroje. Odlepete krycí vrstvu kulaté samolepky umístěné na zadním krytu plašice (samolepka zamezuje pohybu baterie v přístroji), osaďte zpět zadní kryt a znova jej upevněte pomocí 4 vrutů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače plašice nastavte do polohy "ON", tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Pozn. Přepínače umístěné v prostoru pro baterii jsou určeny pro korektní nastavení v rámci výroby přístroje, výchozí nastavení prosím neměňte, došlo by ke zhoršení funkčnosti, nebo úplnému vyřazení přístroje z činnosti.

## **Kontrola činnosti přístroje:**

Plašič vydává každých cca 15 sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v plašici.

**POZOR!** První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30 sekundách (další již po cca 15 sekundách).

## **Umístění přístroje:**

Je vhodné najít takové místo, aby ve směru vyzařování signálu bylo co nejvíce volného prostoru. V případě, že je škůdcem kuna a dříve se již vyskytovala v motorovém prostoru automobilu a zanechala tam své pachové stopy, je nutné umýt motorový prostor auta vodou se saponátem. Stejně opatření doporučujeme i v zemědělských strojích, karavanech apod. Současně je nutné pomocí čisticích prostředků umýt prostor pod autem, také kvůli odstranění pachových stop. Přístroj je odolný vůči vodě, sněhu, vlhkosti, prachu, vysoké teplotě i mrazu.

## **Upozornění:**

Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buděte prosím trpěliví.

## **Technické údaje:**

Napájení plašice: 9 V (9V baterie typ 6F22).

Pracovní frekvence: 25 kHz.

Účinná vzdálenost: do 26 metrů.

Účinná plocha: do 300 m<sup>2</sup>.

Účinný úhel dosahu: 120 stupňů.

**Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!**



**VÝROBCE:** Deramax.cz s.r.o.

Za Drahou 1424, 757 01 Valašské Meziříčí

Jakékoli druhy kopí tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.



# Návod na použitie prístroja **Deramax-Auto** (ultrazvukový odpudzovač kún a hlodavcov)

## **Popis prístroja:**

Tento odpudzovač kún a hlodavcov je určený na ochranu automobilov, poľnohospodárskych strojov, karavanov, obytných automobilov a pod. pred kunami a hlodavcami. Odpudzovač využíva vysokú citlivosť sluchu kún a hlodavcov a vysiela pre ne veľmi neprijemné signály v ultrazvukovom pásme. Škodcovia sú stresovaní a chránený priestor opúšťajú.

## **Uvedenie do prevádzky:**

Odskrutkujte 4 ks skrutiek na zadnej strane odpudzovača kún a hlodavcov a odstráňte zadný kryt. K batériovému kontaktu vo vnútri prístroja pripojte 9 V batériu (6F22) a batériu vložte do prístroja. Odlepte kryciu vrstvu okrúhlej samolepky umiestnenej na zadnom kryte odpudzovača (samolepka zamedzuje pohyb batérie v prístroji), nasadte späť zadný kryt a znova ho upevnite pomocou 4 skrutiek, ktoré riadne dotiahnite. Páčku vypínača odpudzovača nastavte do polohy "ON", prístroj tak bude zapnutý. Skontrolujte činnosť prístroja.

Pozn. Prepínače umiestnené v priestore na batériu sú určené na korektné nastavenie v rámci výroby prístroja, východiskové nastavenie prosím nemeňte, došlo by ku zhoršeniu funkčnosti, alebo úplnému vyradeniu prístroja z činnosti.

## **Kontrola činnosti prístroja:**

Odpudzovač vydáva každých cca 15 sekúnd slabý akustický signál („cvaknutie“). Tento kontrolný signál oznamuje, že prístroj je v činnosti. V prípade, že akustický signál už nepočut, je nutné vymeniť batériu v odpudzovači.

**POZOR!** Prvý akustický kontrolný signál po zapnutí prístroja sa ozve po cca 30 sekundách (ďalší už po cca 15 sekundach).

## **Umiestnenie prístroja:**

Je vhodné nájsť také miesto, aby v smere vyžarovania signálu bolo čo najviac voľného priestoru. V prípade, že je škodcom kuna a už predtým sa vyskytovala v motorovom priestore automobilu, príčom tam zanechala svoje pachové stopy, je bezpodmienečne nutné motorový priestor auta umyť vodou so saponátom. Rovnaké opatrenie odporúčame i v poľnohospodárskych strojoch, karavanoch a pod. Súčasne je nutné pomocou čistiacich prostriedkov umyť priestor pod autom, aj kvôli odstráneniu pachových stôp. Prístroj je odolný voči vode, snehu, vlhkosti, prachu, vysokej teplote i mrazu.

## **Upozornenie:**

Budťe prosím trpežliví, vypudenie škodcov môže trvať až 4 týždne.

## **Technické údaje:**

Napájanie odpudzovača: 9 V (9V batéria typu 6F22).

Pracovný kmitočet: 25 kHz.

Účinná vzdialenosť: do 26 metrov.

Účinná plocha: do 300 m<sup>2</sup>.

Účinný uhlos dosahu: 120 stupňov.

---

**Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!**

---



**VÝROBCA:** Deramax.cz s.r.o.

Za Drahou 1424, CZ-757 01 Valašské Meziříčí

Akékolvek šírenie kópií tohto návodu i jeho časti podlieha súhlasu spoločnosti Deramax.cz s.r.o.

