

# Návod k použití přístroje: **Deramax-Mites** (ultrazvukový odpuzovač roztočů)

## Popis přístroje:

Odpuzovač Deramax-Mites slouží k ochraně prostoru ve kterém je umístěn před roztoči resp. před jejich prachovými výtrusy, které způsobují alergické reakce jako je alergická rýma, kašel, nebo astma. Jedná se o nejmodernější metodu boje proti roztočům, která je velmi perspektivní a předpokládá se její masové využití v budoucnosti. Přístroj Deramax-Mites generuje signál s proměnným kmitočtem v pásmu kolem 40 000Hz, díky kterému dochází k narušení reprodukčního cyklu a vývoje roztočů. Nejedná se tedy o v pravém slova smyslu „odpuzovač na roztoče“, který zajistí „vystěhování“ roztočů z chráněného prostoru, ale o zařízení, které redukuje množství roztočů a tím i prachu z jejich výtrusů. Pracovní kmitočet odpuzovače je v oblasti, která je jak pro člověka, tak i pro běžná domácí zvířata za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje své okolí. Klinické testy prokázaly, že při využití ultrazvukového signálu v rozsahu okolo 40 kHz klesl počet roztočů již po třech měsících.

## Uvedení do provozu:

Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do napájecí zdičky v přístroji, poté zasuňte napájecí zdroj do zásuvky. Tím je odpuzovač připraven k použití.

## Kontrola činnosti přístroje:

Uprostřed dolního okraje čelní strany odpuzovače se v pravidelných intervalech rozsvěcuje červené indikační světlo prosvítající skrz plastovou krabičku. Aby indikační světlo nepůsobilo rušivě, je pouze slabě viditelné (pro viditelnost stačí zastínit uvedenou část krabičky rukou nebo kontrolovat světlo v prostoru s nízkou intenzitou okolního světla).

## Umístění Přístroje:

Pro využití v rámci celé místnosti je vhodné přístroj umístit do jednoho z rohů místnosti a přední část směřovat na protilehlý roh. Při využití především na lůžko (postel), by měl být přístroj přední částí směřován především na toto lůžko.

## Upozornění:

Tento výrobek není lékařským přístrojem a nenahrazuje odborné vyšetření lékařem ani jiným specializovaným pracovníkem v medicíně. Zdravotní potíže vždy nejdříve konzultujte s lékařem.

## Technické údaje:

Napájení odpuzovače: 12V (externí stejnosměrný napájecí zdroj).

Pozn. Použitý napájecí konektor na odpuzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je ve střední části zásuvky) konektoru.

Pracovní kmitočet odpuzovače: 36kHz – 41kHz.

Dosah přístroje ve vnitřních prostorách: do 50m<sup>2</sup>.

**Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01**

Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.



# Návod k použití přístroje: **Deramax-Mites** (ultrazvukový odpuzovač roztočů)

## **Popis přístroje:**

Odpuzovač Deramax-Mites slouží k ochraně prostoru ve kterém je umístěn před roztoči resp. před jejich prachovými výtrusy, které způsobují alergické reakce jako je alergická rýma, kašel, nebo astma. Jedná se o nejmodernější metodu boje proti roztočům, která je velmi perspektivní a předpokládá se její masové využití v budoucnosti. Přístroj Deramax-Mites generuje signál s proměnným kmitočtem v pásmu kolem 40 000Hz, díky kterému dochází k narušení reprodukčního cyklu a vývoje roztočů. Nejedná se tedy o v pravém slova smyslu „odpuzovač na roztoče“, který zajistí „vystěhování“ roztočů z chráněného prostoru, ale o zařízení, které redukuje množství roztočů a tím i prachu z jejich výtrusů. Pracovní kmitočet odpuzovače je v oblasti, která je jak pro člověka, tak i pro běžná domácí zvířata za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje své okolí. Klinické testy prokázaly, že při využití ultrazvukového signálu v rozsahu okolo 40 kHz klesl počet roztočů již po třech měsících.

## **Uvedení do provozu:**

Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do napájecí zdířky v přístroji, poté zasuňte napájecí zdroj do zásuvky. Tím je odpuzovač připraven k použití.

## **Kontrola činnosti přístroje:**

Uprostřed dolního okraje čelní strany odpuzovače se v pravidelných intervalech rozsvěcuje červené indikační světlo prosvítající skrz plastovou krabičku. Aby indikační světlo nepůsobilo rušivě, je pouze slabě viditelné (pro viditelnost stačí zastínit uvedenou část krabičky rukou nebo kontrolovat světlo v prostoru s nízkou intenzitou okolního světla).

## **Umístění Přístroje:**

Pro využití v rámci celé místnosti je vhodné přístroj umístit do jednoho z rohů místnosti a přední část směřovat na protilehlý roh. Při využití především na lůžko (postel), by měl být přístroj přední částí směřován především na toto lůžko.

## **Upozornění:**

Tento výrobek není lékařským přístrojem a nenahrazuje odborné vyšetření lékařem ani jiným specializovaným pracovníkem v medicíně. Zdravotní potíže vždy nejdříve konzultujte s lékařem.

## **Technické údaje:**

Napájení odpuzovače: 12V (externí stejnosměrný napájecí zdroj).

Pozn. Použitý napájecí konektor na odpuzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je ve střední části zásuvky) konektoru.

Pracovní kmitočet odpuzovače: 36kHz – 41kHz.

Dosah přístroje ve vnitřních prostorách: do 50m<sup>2</sup>.

**Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01**

Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Deramax.cz s.r.o.

